

# **GUIDE DE L'UTILISATEUR DE LA CALCULATRICE PARLANTE AVEC OREILLETES**

Guide réalisé le 04/02/2010

# TABLE DES MATIÈRES

## 2. CONTENU DE LA BOITE ET DESCRIPTION \_\_\_\_\_

4

2.1. CONTENU DE LA BOÎTE \_\_\_\_\_

4

2.2. DESCRIPTION DE LA CALCULATRICE PARLANTE \_\_\_\_\_

4

2.2.1. *Face avant* \_\_\_\_\_

4

2.2.2. *Description des touches* \_\_\_\_\_

4

2.2.3. *Description de la tranche droite* \_\_\_\_\_

6

2.2.4. *Description de la face arrière* \_\_\_\_\_

6

2.3. DESCRIPTION DU KIT OREILLETES \_\_\_\_\_

6

## 3. REGLAGE DE L'HEURE DE L'ALARME ET DE LA DATE \_\_\_\_\_

7

3.1. RÉGLAGE DE L'HEURE \_\_\_\_\_

7

3.2. RÉGLAGE DE L'ALARME \_\_\_\_\_

7

3.3. RÉGLAGE DE LA DATE \_\_\_\_\_

8

## 4. UTILISATION DE LA CALCULATRICE \_\_\_\_\_

8

4.1. UTILISATION DES ÉCOUTEURS \_\_\_\_\_

8

4.2. ÉCOUTE DES RÉSULTATS PAR CHIFFRE OU PAR NOMBRE \_\_\_\_\_

8

4.3. RÉPÉTITION VOCALE \_\_\_\_\_

8

4.4. CORRECTION DES ERREURS \_\_\_\_\_

9

4.5. AFFICHAGE D'ERREURS \_\_\_\_\_

9

4.6. CALCUL EN MÉMOIRE \_\_\_\_\_

9

## 5. CARACTERISTIQUES

---

9

## **2. CONTENU DE LA BOITE ET DESCRIPTION**

### **2.1. Contenu de la boîte**

La boîte de votre calculatrice parlante contient les éléments suivants :

- Une calculatrice parlante à grosses touches
- Un sachet en plastique contenant une paire d'oreillettes
- La notice d'utilisation de votre calculatrice en noire sur support papier
- Un CD contenant le guide d'utilisation de votre calculatrice aux formats Daisy et Word.

### **2.2. Description de la calculatrice parlante**

#### ***2.2.1. Face avant***

Sur la partie supérieure, on distingue aisément l'écran, de forme rectangulaire et d'aspect lisse.

Sous cet écran on trouve à gauche le haut-parleur de la calculatrice.

Sous l'écran à droite se situe un commutateur avec trois positions :

- A gauche, le commutateur est en position Off. La calculatrice ne parle pas.
- Au milieu, le commutateur est en position Low. Cela signifie que le volume de votre calculatrice est bas.
- A droite, le commutateur est en position High, cela signifie que le volume de la calculatrice est élevé.

#### ***2.2.2. Description des touches***

Vous trouverez ensuite 5 rangées de touches. Elles sont décrites ci-dessous de gauche à droite et de haut en bas.

Première ligne :

- Touche M+ (mémoire plus)
- Touche M- (Mémoire moins)

Ici, mettre le nom du document - 5 -

- Touche MR (rappel mémoire)
- Touche MC (annulation de mémoire)
- Touche AM/PM (non vocalisée)
- Touche alarme On/Off.

Deuxième ligne :

- Touche Time (annonce vocale de l'heure)
- Touche 7
- Touche 8
- Touche 9
- Touche Pourcent
- Touche Unit-/Digit : permet d'obtenir le résultat d'une opération chiffre par chiffre, ou par nombre. Cette touche est à bascule. Lorsque vous entendez un bip après l'appui sur cette touche, les résultats sont annoncés par chiffre. Lorsque vous entendez deux bips après l'appui sur cette touche, les résultats sont énoncés par nombre.

Troisième ligne :

- Touche Date. Cette touche n'est pas vocalisée.
- Touche 4
- Touche 5
- Touche 6
- Touche Moins
- Touche diviser par.

Quatrième ligne :

- Touche CE (annulation)
- Touche 1
- Touche 2
- Touche 3

Ici, mettre le nom du document - 6 -

- Touche Plus Cette touche se distingue par sa taille, supérieure aux autres. Il s'agit d'un grand rectangle dont la partie supérieure se trouve sur la quatrième ligne, sa partie inférieure se situe sur la cinquième ligne.
- Touche Multiplier par

Cinquième ligne :

- Touche AC (annulation)
- Touche 0
- Touche Virgule,
- Touche REP
- Touche Plus
- Touche Egal.

### ***2.2.3. Description de la tranche droite***

Sur la partie supérieure de la tranche droite on distingue aisément deux emplacements.

- Le bouton Reset destiné à réinitialiser la calculatrice
- L'emplacement destiné à connecter les oreillettes.

### ***2.2.4. Description de la face arrière***

La calculatrice est retournée, l'écran dirigé vers vous.

Sur la partie inférieure de la face arrière, vous distinguerez le couvercle du logement des piles. Pour l'enlever, il vous suffit de presser le bouton en le tirant vers vous. Il suffit ensuite de soulever le couvercle et d'insérer les piles dans leur logement, en respectant les polarités. Replacez ensuite le couvercle, un cliquet vous informera qu'il est correctement remis.

## **2.3. Description du kit oreillettes**

Le kit oreillette est composé de deux écouteurs. A l'extrémité du fil, on distingue aisément une fiche. Cette fiche doit être connectée avec la calculatrice pour son utilisation.

On distingue également sur ce kit oreillette, un bouton rond. Il s'agit du paramètre destiné à régler le volume.

## **3. REGLAGE DE L'HEURE DE L'ALARME ET DE LA DATE**

### **3.1. Réglage de l'heure**

Assurez-vous que le bouton poussoir est placé au milieu afin que la calculatrice soit en mode parlant. Pour effectuer le réglage de l'heure, veuillez procéder de la façon suivante :

- Appuyez sur Time pour entendre et afficher l'heure.
- Appuyez ensuite sur la touche M- pour entrer dans le mode heure.
- Saisissez ensuite l'heure les minutes et les secondes sur le clavier. Ainsi, pour régler votre calculatrice à 09 heures 15 du matin, vous devez saisir 09 15 00 puis appuyez sur la touche AM/PM. Attention, cette dernière touche n'est pas vocalisée.
- Appuyez ensuite sur la touche MC pour valider. Vous pouvez ensuite entendre l'heure en appuyant sur la touche Time.

### **3.2. Réglage de l'alarme**

Pour régler l'alarme, veuillez procéder de la manière suivante :

- Appuyez sur time pour entendre et afficher l'heure.
- Appuyez ensuite sur la touche MR pour entrer dans le Mode alarme.
- Saisissez ensuite l'heure et les minutes. Pour régler l'alarme à 06 heures du matin saisissez 06 00 puis appuyez sur la touche AM/PM pour choisir le matin. Attention, cette touche n'est pas vocalisée.
- Appuyez ensuite sur la touche MC pour valider.

Pour activer l'alarme, appuyez ensuite sur la touche Alarme ON/OFF. Si vous entendez un bip, cela signifie que l'alarme est désactivée. Si vous entendez deux bips suivi d'un horaire, cela signifie que l'alarme est activée pour l'horaire annoncé.

### **3.3.Réglage de la date**

Pour ce réglage, l'aide d'une personne voyante est recommandée. En effet, contrairement à l'heure et à l'alarme, la date n'est pas vocalisée.

Pour régler la date, veuillez procéder de la manière suivante :

- Appuyez sur la touche Date.
- Appuyez ensuite sur la touche M+ pour entrer en mode date.
- Saisissez ensuite le jour, le moi et l'année. Ainsi, pour entrer le 2 mars 2010 Saisissez 02 03 2010.
- Appuyez sur la touche MC pour valider.

## **4. UTILISATION DE LA CALCULATRICE**

### **4.1.Utilisation des écouteurs**

Pour votre confort et pour celui des autres, vous pouvez utiliser les écouteurs fournis en connectant la fiche à la calculatrice. Vous pourrez aussi régler le volume à l'aide du potentiomètre présent sur les écouteurs.

### **4.2.Ecoute des résultats par chiffre ou par nombre**

Appuyez sur la touche Unit/Digit pour choisir d'entendre les résultats prononcés chiffre par chiffre, ou par nombre.

Si vous entendez un bip après l'appui sur cette touche, cela signifie que vous êtes en mode Unit. Les résultats de vos opérations seront énoncés chiffre par chiffre.

Si vous entendez deux bips après l'appui sur la touche Unit/Digit, cela signifie que vous êtes en mode digit. Les résultats des opérations seront énoncés par nombre.

### **4.3.Répétition vocale**

Si vous appuyez sur la touche REP, vous entendrez l'annonce vocale de la dernière opération.

## 4.4. Correction des erreurs

Si vous entrez un chiffre incorrect, appuyez une fois sur la touche CE. Saisissez ensuite le chiffre correct puis continuez la saisie de votre calcul.

## 4.5. Affichage d'erreurs

E signifie erreur d'affichage. E s'affiche sur votre écran si vous ajoutez un onzième chiffre à un nombre de 10 chiffres. Le chiffre en trop ne sera pas énoncé vocalement mais remplacé par un bip. Cette calculatrice permet un calcul maximum de 10 chiffres.

Une erreur s'affiche aussi si vous essayez de diviser un chiffre par zéro.

Pour supprimer une erreur, appuyez deux fois sur la touche CE.

Pour supprimer l'affichage, appuyez deux fois sur la touche CE ou une fois sur la touche AC.

## 4.6. Calcul en mémoire

Pour effacer la valeur de la mémoire, appuyez sur la touche MC que la synthèse vocale prononcera annulation de mémoire.

Pour ajouter la valeur à l'écran, appuyez sur la touche M+ que la synthèse vocale prononcera Mémoire Plus. Si vous appuyez sur le bouton MR que la synthèse vocale prononce Rappel mémoire, la valeur en mémoire sera prononcée et affichée.

Pour effacer la valeur en mémoire, appuyez sur la touche MC que la synthèse vocale prononce Annulation de mémoire.

## 5. CARACTERISTIQUES

Cette calculatrice parlante possède un écran digital facile à lire, elle annonce vocalement chaque opération, de plus, elle est dotée d'une alarme parlante

Réponse vocale: Annonce vocale de chaque chiffre et annonce du résultat de l'opération.

Mode parlant: Annonce d'un résultat par chiffre ou par nombre.

Ici, mettre le nom du document - 10 -

Pourcentage: calcul des taxes, remise, changes.

Répétition: Réécoute vocale des entrées ou des résultats.

Fonction Alarme: Annonce vocale de l'heu réglée pour l'alarme qui s'affiche sur l'écran.

Fonction heure : Annonce vocale de l'heure qui s'affiche à l'écran.