

Télécommande Android simple

(Compatible avec VocaTel et M-Line)

DESCRIPTION

Cette télécommande est compatible avec système Android, appairée en Bluetooth elle simule les touches directionnelles ainsi que des touches de raccourci importantes.

Dans les deux rangées de boutons ronds vous trouvez respectivement, de gauche à droite et de haut en bas :

Première rangée

1. La touche de retour
2. Accueil
3. Menu

Deuxième rangée (multimédia)

1. Retour rapide
2. Play/Pause
3. Avance rapide



APPAIRAGE

Après avoir activé le Bluetooth sur M-Line ou VocaTel, placez les piles de la télécommande, le mode d'appairage de la télécommande est automatiquement enclenché, choisissez l'appareil Bluetooth trouvé avec l'identifiant « AR », et validez pour appairer.



NOTES:

Après avoir placé les piles , le mode, d'appairage commence automatiquement, Sinon suivez les instructions ci-dessous :

Accueil

1. Appuyez sur la touche, "Accueil" pendant 60 secondes

PLAY

2. Appuyez sur la touche, "Play" ensuite.

Conseil :

La télécommande est livrée avec des piles rechargeables, ne pas les changer ni les jeter.